

Порядок обміну даними між Касовими апаратами серії міні Т з обліковою системою Unisoft:

## 1. На стороні касового апарату

1.1 Відправлення продажів і отримання довідника товарів відбувається в комунікаційному меню, перехід туди здійснюється шляхом послідовного натискання комбінації клавіш % КТ на Міні Т400 і кнопкою МЕНЮ на Міні Т51, Т61.

1.2 Після переходу в комунікаційне меню треба вибрати "Змінити користувача" и вибрати АДМІН, пароль 12321

1.3 Обмін даними здійснюється автоматично, але є можливість відправки продажів чи оновлення довідника вручну. В меню GATE є такі пункти: Відправити звіт - Ручна відправка продажів Оновити прайс-лист - Програмує завантажений довідник Завантажити прайс-лист - Завантажує довідник Перевірка зв'язку - Перевіряє зв'язок с сервером Unisoft Вивантаження списку товарів - Відправляє наявний на касовому апараті довідник товарів Відправити повторно - Повторна відправка даних за дату

## 2. Налаштування на стороні Unisoft

2.1 Перейти в Налаштування

2.2 Вибрати зверху "РРО"

2.3 Для додавання нового апарату натиснути "Створити"

2.4 Ввести заводський номер (приклад ПБ4101435875) та серійний номер (FT4101435875). Заводський та серійний номер можуть відрізнятися

2.5 Дізнатися серійний номер можна командою 903 на касовому апараті, пароль 15290, строка DEV\_ID

2.6 Команди завантаження/вивантаження довідника задаються на стороні Unisoft тобто для відправки чи отримання довідника треба назначити команду експорту чи імпорту.

2.7 Для завантаження/вивантаження довідника товарів в/з Каси серії Т треба навпроти заведеного попередньо РРО натиснути "детальніше" і у цьому меню у верхньому правому кутку натиснути кнопку контекстного меню та вибрати відповідний пункт.

2.8 Після цього буде сформована задача (команда) для РРО і буде виконуватись при наступному сеансі зв'язку (відбувається автоматично або зі сторони РРО п 1.3)

2.9 Навпроти кожної команди можна дізнатись її поточний статус (нова команда, Завершена)

3. Для успішного завантаження довідника на РРО необхідно зняти 501 (Z звіт, якщо зміна відкрита) та 504 звіт по товарам, якщо оновлюються товари коли вже були в продажі, в іншому випадку можливо отримати помилку LN<sup>o</sup> (N<sup>o</sup> довільний номер)

4. Всі дані отримані з РРО можна переглянути в меню "звіти/Продажі"

4.1 Вибрати чеки та діапазон відображення чеків

4.2 Для експорту відображених чеків натиснути "Експорт" та вибрати шлях для збереження даних на локальній робочій станції

5. Якщо необхідно змінити діапазон часу для відправлення звітів та звернення до сервера Unisoft для отримання товарів, треба перейти в термінальне меню п 1.1, п1.2, вибрати Налаштування > Налаштування застосунків > GATE > Автомат. запуск. В цьому меню можна поставити чи зняти опцію автоматичної відправки , Діапазон відправлення звітів, та команда "Ping" (Звернення до сервера за оновленням довідника товарів), всі одиниці в хвилинах.